



Application:

Ford Contour | Mercury Mystique | Mercury Cougar

Tools:

Standard and Phillips Screwdriver; Torx T30

Location of cabin filter:

In front of the windshield under the vent grille on the passenger side of the vehicle.

To remove existing filter:

1. Turn off ignition switch with the wipers in the vertical position. **(Figure 1).**
2. With the hood closed use a flat blade screwdriver to gently pry off the two plastic caps (part # H001) covering the screws securing the passenger side vent grille. **(Figure 2).**
3. Using a Phillips head screw driver remove the two screws (part # H002) securing the passenger side vent grille. **(Figure 3).**
4. Open hood. Gently pull back the weather-strip from the passenger side vent grille. **(Figure 4).**
5. Using a Torx driver remove the two Torx head screws (part # H003) that secure the bottom portion of the vent grille. **(Figure 5).**
6. Gently remove the vent grille. To make this step easier remove the plastic cap and screw securing the center portion of the driver side vent grille. **(Figure 6).**
7. Unsnap the two clips that secure the filter housing from both sides of the housing. **(Figure 7).**
8. Slide out the filter and the housing. **(Figure 8 & 9).**
9. Install new filter and housing. **(Figure 10).**
10. Reverse steps 1-7 to complete installation.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



H001
cowl grille
screw retainer
cap



H002
cowl grille
retainer



Figure 4



Figure 5



Figure 6



H003
cowl grille
screw



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10

**Aplicación::**

Ford Contour | Mercury Mystique | Mercury Cougar

Herramientas:

Destornillador estándar y de cruz, llave Torx T30

Localización del filtro de cabina:

Delante del parabrisas, debajo de la rejilla del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:

1. Apague la llave de encendido con los limpiaparabrisas en la posición vertical. **(Figura 1).**
2. Con el cofre cerrado, use un destornillador de hoja plana para quitar suavemente las dos tapas plásticas (pieza H001) que cubren los tornillos que sujetan la rejilla del cubretablero en el lado del pasajero. **(Figura 2).**
3. Usando un destornillador de cabeza plana, quite los dos tornillos (pieza No. H002) que sujetan la rejilla del cubretablero en el lado del pasajero. **(Figura 3).**
4. Abra el cofre. Jale suavemente hacia atrás la goma de hule para contener la filtración de agua de la rejilla del cubretablero en el lado del pasajero. **(Figura 4).**
5. Usando una llave Torx, quite los dos tornillos de cabeza Torx (pieza No. H003) que sujetan la parte inferior de la rejilla de ventilación. **(Figura 5).**
6. Quite suavemente la rejilla de ventilación. Para facilitar este paso, quite la tapa plástica y el tornillo que sujetan la parte central de la rejilla de ventilación del lado del chofer. **(Figura 6).**
7. Deslice hacia fuera el filtro y el compartimiento. **(Figura 7).**
8. Deslice hacia fuera el filtro y la caja. **(Figuras 8 y 9).**
9. Instale el filtro y compartimiento nuevos. **(Figura 10).**
10. Invierta los pasos 1 al 7 para completar la instalación.

Application :

Ford Contour | Mercury Mystique | Mercury Cougar

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous la grille de l'évent, du côté passager du véhicule.

Outils :

Tournevis standard et cruciforme ; Torx T30

Pour retirer le filtre existant :

1. Mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt lorsque les essuie-glaces sont en position verticale. **(Figure 1).**
2. Le capot étant fermé, utilisez un tournevis plat pour faire effet de levier et retirer les deux capuchons en plastique (référence H001) recouvrant les vis retenant la grille de l'évent du côté passager. **(Figure 2).**
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis (référence H002) retenant la grille de l'évent du côté passager. **(Figure 3).**
4. Ouvrez le capot. Retirez doucement le bouchon d'étanchéité de la grille de l'évent du côté passager. **(Figure 4).**
5. Utilisez un tournevis Torx pour retirer les deux vis Torx (référence H003) retenant la partie inférieure de la grille de l'évent. **(Figure 5).**
6. Retirez doucement la grille de l'évent. Pour faciliter cette étape, retirez le capuchon en plastique et la vis retenant la partie centrale de la grille de l'évent du côté conducteur. **(Figure 6).**
7. Désenclenchez les deux clips retenant le boîtier du filtre, des deux côtés du boîtier. **(Figure 7).**
8. Faites glisser le filtre et son boîtier pour les retirer. **(Figures 8 et 9).**
9. Installez le nouveau filtre et le boîtier. **(Figure 10).**
10. Inversez les étapes 1 à 7 pour achever l'installation