



**Application:**

Subaru Forester, Impreza

**Tools:**

Unknown or not required.

**Location of cabin filter:**

On the passenger side of the vehicle behind the glove box.

**To remove existing filter:**

1. Open the passenger side door and open the glove box. Remove the retaining rod on the right hand side of the glove box.
2. Pull out on the glove box to disconnect the bottom hinges.
3. Look in the void left by the glove box and you will see the cabin filter cover.
4. Squeeze on the tabs securing the cabin filter cover and remove the cover and the filter.
5. Install the new filter and secure in place.
6. Re-engage the hinges on the bottom of the glove box.
7. Re-secure the retaining rod on the right of the glove box.
8. Close glove box.





**Aplicación:**

Subaru Forester, Impreza

**Herramientas:**

No se sabe o no se requieren.

**Lugar del filtro de la cabina:**

En el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la puerta del lado del pasajero y abra la guantera. Quite la varilla de retén en el lado derecho de la guantera.
  2. Hale la guantera hacia fuera para desconectar las bisagras inferiores.
  3. Mire dentro del espacio dejado por la guantera y verá la tapa del filtro de cabina.
  4. Apriete las lengüetas que sujetan la tapa del filtro de cabina y quite la tapa y el filtro.
  5. Instale el filtro nuevo y sujételo en posición.
  6. Reenganche las bisagras en el fondo de la guantera.
  7. Sujete de nuevo la varilla de retención en el lado derecho de la guantera.
  8. Cierre la guantera.
- 

**Application :**

Subaru Forester, Impreza

**Outils :**

Inconnus ou non requis.

**Emplacement du filtre de cabine :**

Sur le côté passager du véhicule derrière la boîte à gants.

**Pour enlever le filtre existant :**

1. Ouvrez la portière du côté passager et ouvrez la boîte à gants. Enlevez la barre de retenue sur le côté droit de la boîte à gants.
2. Retirez la boîte à gants pour déconnecter les charnières au fond.
3. Regardez dans le vide laissé par la boîte et vous verrez le couvre-filtre de cabine.
4. Pressez les pattes qui retiennent le couvre-filtre et enlevez la couvre-filtre et le filtre.
5. Installez le nouveau filtre et fixez-le en place.
6. Engagez de nouveau les charnières au fond de la boîte à gants.
7. Fixez de nouveau la barre de retenue sur la droite de la boîte à gants.
8. Fermez la boîte à gants.