

**Application:**

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

**Tools:**


Unknown or not required.

**Location of cabin filter:**

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

**To remove existing filter:**

1. Open the glove compartment and disconnect it by pushing forward on the stop on the right hand side of the glove compartment. Unhook the stop from the glove compartment. **(Figure 1, 2).**
2. Push in on both sides of the top of the glove compartment to disengage the retainers and lower the glove compartment allowing it to hang down. **(Figure 3).**
3. Remove the filter and filter frame. **(Figure 4, 5).**
4. Remove dirty filter from the frame and replace with clean filter.
5. Replace the filter frame with clean filter back in housing. **(Figure 6).**
6. Push in on the glove compartment sides and raise door into place.
7. Secure stop on right side of glove compartment and close glove compartment.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5****Figure 6**



**Aplicación:**

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

**Herramientas:**

No se sabe o no se requieren.

**Ubicación del filtro de cabina:**

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera y desconéctela presionando hacia delante el tope en el lado derecho de la guantera. Desenganche el tope de la guantera. **(Figuras 1, 2).**
2. Presione sobre ambos lados de la parte superior de la guantera para desenganchar los retenes y bajar la guantera, dejando que cuelgue hacia abajo. **(Figura 3).**
3. Quite el filtro y marco del filtro. **(Figuras 4, 5).**
4. Quite el filtro sucio del marco y reemplácelo con un filtro limpio.
5. Reponga el marco del filtro con el filtro limpio dentro de la caja. **(Figura 6).**
6. Presione sobre los lados de la guantera y levante la puerta en posición.
7. Sujete el tope en el lado derecho de la guantera y cierre la guantera.

**Application :**

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord, Civic, Ridgeline

**Outils :**

Indéterminés ou non requis.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Ouvrez la boîte à gants et déconnectez-la en poussant vers l'avant la butée située à sa droite. Décrochez la butée pour la retirer de la boîte à gants. **(Figure 1, 2).**
2. Poussez les deux côtés du haut de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la boîte à gants et laissez-la pendre. **(Figure 3).**
3. Retirez le filtre et son cadre. **(Figure 4, 5).**
4. Retirez le filtre sale de son cadre et remplacez-le par le filtre propre.
5. Dans le boîtier, remplacez le cadre du filtre par un filtre propre. **(Figure 6).**
6. Poussez les côtés de la boîte à gants vers l'intérieur et relevez la porte pour la mettre en place.
7. Fixez la butée située à droite de la boîte à gants, puis fermez celle-ci.